

Warning!**Important Safety Information**

Failure to read these warnings may result in personal injury or vehicle damage. Do not overload jack stands beyond their rated capacity! Overloading can cause damage to or failure of the jack stands. Position load on centre of saddle always using stands in pairs, on hard, level surface capable of sustaining the load. Using stands on other than hard, level surfaces can result in instability and possible loss of load.

Operation

1. Refer to your vehicle owner's manual for proper jacking lift point. This area of the vehicle is specified by vehicle manufacturer.
2. Position stands under vehicle at points specified by vehicle manufacturer as proper load support points.
3. To adjust stands hold control lever up while lifting saddle shaft to desired height. Push control lever down to lock pawl into teeth located in centre column. Make sure pawl is fully engaged into teeth.
4. Carefully lower load onto stands. Warning! Set both jack stands to the same height.

Maintenance & Inspection

1. Visual inspection shall be made before using the stands. Check for cracked welds and missing and/or damaged parts. A stand that appears to be damaged must be removed from service immediately.
2. Do not use Jack stands as a long-term stand for the vehicle. Use them only while making repairs, then immediately lower vehicle to the ground.

Technical Data BWR5025

Max Lifting Capacity: 2 Ton
Working height: 240-350 mm
(Foldable)

Technical Data BWR5140

Max Lifting Capacity: 3 Ton
Working height: 260-400 mm
(Foldable)

ΠΡΟΣΟΧΗ!**Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας**

Μην υπερφορτώνετε το τρίποδο ασφάλειας πέρα από το βάρος για το οποίο έχει σχεδιαστεί. Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει φθορά ή ακόμα και θραύση του τρίποδου! Τοποθετήστε το βάρος του οχήματος σας στην μέση του τρίποδου. Χρησιμοποιήστε τα τρίποδα σαν ζευγάρι σε σκληρό και επίπεδο έδαφος. Αν χρησιμοποιήσετε τα τρίποδα σε ανώμαλο έδαφος υπάρχει περίπτωση να προκληθούν ζημιές στο όχημα σας και να κινδυνεύσει η υγεία σας.

Οδηγίες Λειτουργίας

1. Διαβάστε το εγχειρίδιο του αυτοκινήτου σας ώστε να εντοπίσετε τα σημεία που μπορείτε να τοποθετήσετε το τρίποδο. Αυτό το σημείο είναι σχεδιασμένο έτσι από τον κατασκευαστή του οχήματος σας για την ασφαλέστερη στήριξη του οχήματος σας. Επιλέξτε τα σημεία αυτά σκεπτόμενοι την φύση της δουλειάς σας και την κλίση του εδάφους.
2. Τοποθετήστε τα τρίποδα κάτω από το όχημα σας ενώ το έχετε ανυψώσει με τον γρύλο. Τοποθετήστε τα τρίποδα στα σημεία ασφαλούς ανύψωσης του οχήματος σας.
3. Για να ρυθμίσετε τα τρίποδα στο επιθυμητό ύψος απλά αφαιρέστε τον πείρο συγκράτησης και σηκώστε ή κατεβάστε το στήριγμα συρταρωτά. Επανατοποθετήστε τον πείρο και βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλιστεί κανονικά. Βεβαιωθείτε ότι και τα δυο τρίποδα είναι ρυθμισμένα στο ίδιο ύψος.
4. Χαμηλώστε το όχημα σας στα τρίποδα με αργές κινήσεις και αφήστε το να ακουμπήσει απαλά πάνω τους.

**Έλεγχος και Συντήρηση**

1. Επιθεωρήστε οπτικά τα τρίποδα πριν από κάθε χρήση. Ελέγξτε για φθαρμένες κολλήσεις και ελλείπει εξαρτήματα. Ένα τρίποδο που εμφανίζεται φθαρμένο πρέπει να αντικαταστήσει άμεσα.
2. Μην χρησιμοποιείτε το τρίποδο σαν μακράς διάρκειας λύση για να στηρίζετε το όχημα σας. Χρησιμοποιήστε το τρίποδο μόνο για να στηρίζετε το όχημα σας μικρά διαστήματα χρόνου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά BWR5025

Μέγιστο φορτίο ανύψωσης: 2 Ton
Εύρος λειτουργίας: 240 - 350 mm
(Πτυσσόμενο)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά BWR5140

Μέγιστο φορτίο ανύψωσης: 3 Ton
Εύρος λειτουργίας: 260 - 400 mm
(Πτυσσόμενο)

SCAN ME

* The manufacturer reserves the right to make minor changes to product design and technical specifications without prior notice unless these changes significantly affect the performance and safety of the products. The parts described / illustrated in the pages of the manual that you hold in your hands may also concern other models of the manufacturer's product line with similar features and may not be included in the product you just acquired.

* To ensure the safety and reliability of the product and the warranty validity, all repair, inspection or replacement work, including maintenance and special adjustments, must only be carried out by technicians of the authorized service department of the manufacturer.

* Always use the product with the supplied equipment. Operation of the product with non-provided equipment may cause malfunctions or even serious injury or death. The manufacturer and the importer shall not be liable for injuries and damages resulting from the use of non-conforming equipment.

* Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δευτερεύουσες αλλαγές στο σχεδιασμό του προϊόντος και στα τεχνικά χαρακτηριστικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός εάν οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση και λειτουργία ασφάλειας των προϊόντων. Τα εξαρτήματα που περιγράφονται / απεικονίζονται στις σελίδες του εγχειριδίου που κρατάτε στα χέρια σας ενδέχεται να αφορούν και σε άλλα μοντέλα της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή, με παρόμοια χαρακτηριστικά, και ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στο προϊόν που μόλις αποκτήσατε.

* Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία του προϊόντος καθώς και η ισχύς της εγγύησης όλες οι εργασίες επιδιόρθωσης, ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και των ειδικών ρυθμίσεων, πρέπει να εκτελούνται μόνο από τεχνικούς του εξουσιοδοτημένου τμήματος Service του κατασκευαστή.

* Χρησιμοποιείτε πάντα το προϊόν με τον παρεχόμενο εξοπλισμό. Η λειτουργία του προϊόντος με μη-προβλεπόμενο εξοπλισμό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη ή ακόμα και σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας ουδεμία ευθύνη φέρει για τραυματισμούς και βλάβες που προκύπτουν από την χρήση μη προβλεπόμενου εξοπλισμού.